




笠木部垂直断面詳細図




中間部垂直・水平断面詳細図




コーナー部詳細図 (1)



下部垂直断面詳細図



開口部垂直・水平断面詳細図



※サッシとの取り付け目地は延焼のおそれのある部分に該当する場合は不燃バックキグを必要とする
※笠木・サッシは参考例であり特定のメーカー・製品を指定するものではない

コーナー部詳細図 (2)

